

# Kortfattad användarhandbok

---

**TANDBERG**

# Videosamtal

## Menyn

När systemet inte används är viloläget aktiverat. Bildskärmarna är då svarta. "Väck" systemet genom att ta upp eller trycka på valfri knapp på fjärrkontrollen.

Menyn är det gränssnitt som du använder för att styra systemet. Menyn innehåller följande: Ring upp, Viloläge, Telefonbok, Styra kameran, Presentation, MultiSite-tjänster och Kontrollpanel. Under pågående samtal trycker du på de gröna och röda knapparna för att Lägga till ett samtal respektive Avsluta samtal.

Under pågående samtal, stängs menyn automatiskt av efter 15 sekunder. Tryck på OK/Menu för att visa menyn på nytt. Du kan även dölja menyn manuellt genom att trycka på Cancel (X).



## Ringa upp

Ring ett samtal genom att välja Ring upp från huvudmenyn. En knapptryckning på den gröna knappen på fjärrkontrollen fyller samma funktion som en knapptryckning på den gröna knappen på menyn. Du kan knappa in nummer manuellt i inmatningsfältet eller välja ikonerna för telefonboken för att där välja och ringa upp en kontakt.

## Telefonboken

Så här ringer du upp från Telefonboken:

1. Tryck på Telefonboken på fjärrkontrollen eller från menyn.
2. Välj en kontakt med hjälp av pil- eller bokstavsknapparna.
3. Tryck på OK för att välja kontakten. Detta tar dig till menyn Ring upp, där du kan redigera numret eller samtalsinställningarna innan du ringer upp. Alternativt, tryck på den gröna knappen Ring upp på fjärrkontrollen för direktuppringning.



## Besvara inkommande samtal

Så här besvarar du inkommande samtal:

1. Besvara inkommande samtal genom att trycka på OK eller den gröna knappen på fjärrkontrollen (Acceptera).
2. Tryck på den röda knappen på fjärrkontrollen för att avvisa det inkommande samtalet.
3. Om du inte vill ta emot några inkommande samtal, välj Stör ej. Om Stör ej är aktiverat, kommer systemet automatiskt att avvisa alla inkommande samtal.

## Avsluta samtal

Så här avslutar du ett samtal:

1. Tryck på den röda knappen på fjärrkontrollen eller Avsluta samtal från menyn.

**Observera att avstängning av bildskärmen/-arna inte avslutar samtalet. För att avsluta ett samtal måste du trycka på den röda knappen.**

## Styra kameran

Det går att styra kameran på flera olika sätt:

1. Välj Styra kameran från huvudmenyn. Använd pilknapparna för att panorera och vinkla kameran. Tryck på OK när du är klar. När menyn är dold styr pilknapparna kameran. Dölj menyn med knappen Cancel (X) och ställ in kameran med pilknapparna. Använd Förinställningar av kameran. Tryck på en sifferknapp för att flytta kameran till en förinställd position (under pågående samtal).
2. Tryck en gång till på den röda knappen på fjärrkontrollen eller på OK för att bekräfta att du vill avsluta samtalet.

## Skärmsymboler

Systemet har ett antal ikoner som symboliserar olika inställningar:



### Volym av

Denna indikator visas när volymen är avstängd. Tryck på Volym + för att vrida på volymen igen.



### Mikrofon av

Denna indikator visas när mikrofonen är avstängd. Indikatorn börjar blinka om ljudsensorn registrerar ljud i rummet under ett samtal och mikrofonen är avstängd. Tryck på Mic off-knappen igen för att aktivera mikrofonen på nytt.



### Säker konferens, AES

Indikatorn med dubbla hänglås visas när AES-kryptering (Säker konferens) är aktiverad.



### Säker konferens, DES

Hänglås-indikatorn visas när DES-kryptering (Säker konferens) är aktiverad.



### Ej säker konferens

Indikatorn med det öppna hänglåset visas under den inledande krypteringsfasen. Samtalet är inte säkert så länge som denna indikator visas.



### Golv

Denna indikator visas när du visas i helbild under en MultiSitekonferens.

## Presentation

Det snabbaste sättet att visa en presentation är via knappen Presentation på fjärrkontrollen. Knappen Presentation visar en förinställd videokälla. Standardinställningen är PC. Presentationskällan kan ändras under Administratörs-inställningar > Stillbildsinställningar.



Rörliga bilder från PC

När du visar en presentation från din bärbara dator måste du komma ihåg att ansluta PC:n till videosystemet med en VGA-kabel. Kontrollera att PC:n överför bilden till VGA-utgången. På de flesta bärbara persondatorer måste man trycka en speciell knappkombination för att överföra bilden. FN + F8

Obs! Bilden visas med mjukare kontrast på systemet om din presentation redan visas i helbild på PC:n innan denna kopplas till



## Bildlayouter

Så här anv ändrar du Layout med Bild i Bild:

Tryck en gång på Layout för att visa en bild i bilden.

Tryck ytterligare tre gånger på Layout för att flytta bilden till de olika hörnen av skärmen.

När du trycker en fjärde gång på Layout försvinner bilden.

Tryck på Layout och håll ned knappen i en sekund för att dölja bilden direkt oavsett vilket hörn den visas i.

## Fjärrkontrollen

Systemet styrs med en fjärrkontroll. Fjärrkontrollen kan liknas vid en mobiltelefon med numerisk knappsats och knappar för uppringning och avsluta samtal. Navigera i menyn med hjälp av pilknapparna och OK-knappen. Det går även att styra systemets vanligaste funktioner direkt via fjärrkontrollen.



1. Mic Off (Mikrofon av) - används för att slå på/stänga av mikrofonen.
2. Pilknappar - används för att navigera i menyn och för att styra kameran när menyn är dold.
3. Volym + och - : justerar systemets volym.
4. Knappen Layout - används för att växla mellan helbildsvisning och olika bildlayouter.
5. Cancel (Avbryt) - används för att backa tillbaka ett steg i menysystemet. Använd Cancel (Avbryt) för att ta bort tecken i inmatningsfältet.
6. Tryck på knappen Call (Ring upp) för att ringa.
7. Förinställningar av kameran - definierar förinställda kamerapositioner. Tryck ned önskad sifferknapp i en sekund för att spara den aktuella kamerapositionen för denna sifferknapp. Aktivera en förinställd kameraposition under pågående samtal genom att trycka in och släppa denna sifferknapp.
8. Snapshot - tar en stillbild av din video. (Endast under pågående samtal)
9. Knappen Presentation används för att växla till en förinställd presentationskälla.
10. Tryck på OK/Menu för att visa menyn och välja menyalternativ.
11. Använd Zoom + och - för att zoom in respektive ut.
12. Selfview - visar utgående videobild. Tryck en gång till på Selfview för att stänga av denna funktion.
13. Lagra och hämta dina videokontakter via systemets Telefonbok för snabb uppringning.
14. Tryck på den röda knappen Avsluta samtal för att avsluta samtalet. Om denna knapp trycks in när samtal inte pågår, går systemet över i Viloläge.
15. De kombinerade siffer- och bokstavsknapparna fungerar på samma sätt som på en mobiltelefon.
16. Tryck på Touch Tones under pågående samtal för att ringa upp direktnummer osv. (istället för att välja förinställda kamerapositioner).